Beamex ePG akkutoiminen painesäädin ja -pumppu

Ohjelmaversion päivitysohje



Huomautus: ePG-päivityssovellusta ei ole suositeltavaa käyttää Windows 10 vanhemmissa käyttöjärjestelmissä.

Kun päivität ePG:n ohjelmaversiota ensimmäisen kerran, täytyy tietokoneellesi asentaa ensiksi oikeat Windows-ajurit:

- 1. Yhdistä ePG ja tietokone USB-kaapelilla.
- 2. Katkaise ePG:stä virta.
- **3.** Pidä Karkea säätö ylös **()** ja Karkea säätö alas **()**-näppäimiä pohjassa

ja paina samanaikaisesti virtanäppäintä (). Ohjelmaversion päivitystila aktivoituu, ja tietokone tunnistaa laitteen.



Huomautus: Huomaa, että tämän toimenpiteen aikana eivät LED-merkkivalot syty. Tietokone kuitenkin tunnistaa ePG:n.

- **4.** Päivitä ajurit (lisätietoja on ohjeessa USB-ajurien päivittäminen). Ajurien päivittämiseen tarvitaan **Admin/hallinta-oikeudet**.
 - I. Avaa Windowsin laitehallinta.
 - II. Etsi USB-laite ja päivitä ajurit manuaalisesti. Ne ovat kansiossa ePG_Update\Driver.
- **5.** Käynnistä päivitysohjelmisto (asennuspakkauksen *ePG_Update.exe*-tiedosto).
- **6.** ePG:n nykyisen ohjelmaversion näkee laitevalinnasta, esimerkiksi ePG V1.00.



7. Valitse päivitystiedosto (jos sitä ei ole valittu automaattisesti) ja valitse Update Firmware (Päivitä ohjelmaversio).

🕌 Beamex ePG Update	_		×	
Select ePG Device:				
ePG V0.09	~	Refre	sh	
Update Firmware				
Selected Update File: V1.00				
C:\Temp\ePG_Update\ePG_v1.00.update		Open I	File	

8. Onnistuneen päivityksen jälkeen ikkunassa tulee esiin seuraava viesti: Download verified successfully (Latauksen varmistus onnistui).



- 9. Laite käynnistyy uudestaan.
- 10. Irrota USB-kaapeli.

USB-ajurien päivittäminen

Päivitä ajurit manuaalisesti seuraavalla tavalla:

1. Avaa Windowsin laitehallinta. Voit käyttää Windowsin tehtäväpalkin Etsityökalua.



 Klikkaa STM Device in DFU Mode (STM-laite DFU-tilassa) -kohtaa hiiren kakkospainikkeella (USB-ajurien alla) ja valitse Update driver (Päivitä ajurit).



3. Valitse Browse my computer for drivers (Etsi ajureita tietokoneelta).



4. Siirry oikeaan sijaintiin (asennustiedostojen kansio ePG_Update\Driver) ja valitse Next (Seuraava).

Audio inputs and outputs Batteries	
Biometric devices	Search for drivers in this location:
Cameras	C:\Temp\ePG Update\Driver
Co Dis ← I Update Drivers - STM Device in DFU Mode Fin	✓ Include subfolders
Hu Ke Me	
Mi Search for drivers in this location:	
Md C:\Temp\ePG_Update\Driver	V Browse
Pri	
Sof → Let me pick from a list of available driv	vers on my computer h the device, and all drivers in the
Soi This list will show available drivers compatible with Sto same category as the device. Sys Un	
 Sof This list will show available drivers compatible with a Sta same category as the device. Image: Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta	Next Cancel

5. Windows päivittää ajurit.

🛃 Device Manager	- 🗆 X
File Action View Help	
(= =) 📰 🔛 🖳 🖳 🖳 💺 🗙 💿	
✓ ▲ MGB470P ↓ ▲ Audio inputs and outputs > ▲ Batteries > ● Bitteries > > ● Binentric devices > ● ● Biuetooth > ● ○ Concernas > ● ○ Concernas > ● ○	Windows has finished installing the drivers for this device:
> = Dis > = Dis > = Dis > is ← II Update Drivers - STM32 BOOTLOADER > III Fin	STM32 Bootloader
 Ke Ke Windows has successfully updated your drivers Me Me Windows has finished installing the drivers for this device: 	
> > Ne STM32 Bootloader > > > > > > Prc > > # Sec > > # Sof > # # Sof > # # # #	
STM Device in DFU Mode USB Composite Device USB Composite Device USB Composite Device USB Composite Device	
υ υτα Koot Hub (USB 3.0)	

6. Päivitetyt ajurit näkyvät nyt Windowsin laitehallinnassa.

